

## **PMZ 2.5R Digitaler Timer**

### **Batteriefach öffnen**

Öffnen Sie den Schlitz an der Unterseite des Geräts mit Ihrem Fingernagel in dem Sie die Batterieabdeckung abziehen.

\*Bitte seien Sie vorsichtig Ihre Fingerspitze nicht so verletzen.

### **Achtung**

Bitte beachten Sie, dass abrutschen oder andere Versuche die Abdeckung unsachgemäß zu öffnen zu Schäden führen können.

### **2. Namen der Komponenten**

Entnehmen Sie die Namen der Komponenten bitte den Bildern in der dem Gerät beiliegenden Englischen Gebrauchsanleitung.

### **3. Stromversorgung**

Diese Uhr benötigt eine AA Batterie.

- Bitte beachten Sie, dass beim Kauf eine Batterie im Gerät befindet, die durch das Entfernen der Plastikfolie benutzt werden kann.
- Bitte beachten Sie auch, dass die Batterie eventuell nicht so lange hält, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Die beiliegende Batterie ist nicht wieder aufladbar und sollte unter keinen Umständen wieder aufgeladen werden.

### **4. Batterie wechseln**

1. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die alte Batterie.
2. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass die Batterie entsprechend + und - richtig herum eingelegt ist.
3. Batteriefach wieder verschließen.

Bitte beachten

- Sicherstellen, dass die Batterie richtig herum eingelegt ist.
- Immer neue Batterie benutzen wenn die alte Batterie ersetzt wird.
- Batterie zügig tauschen. Batterie nach einem Jahr tauschen, auch wenn die Uhr noch funktioniert.
- Batterie wechseln, wenn die Uhr aufhört sich zu bewegen oder für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

### **5. Timer Funktion**

1. Stellen Sie die Minuten ein in dem Sie die MIN-Taste drücken und die Sekunden in dem Sie die SEC-Taste drücken. Durch das Gedrückt halten einer der beiden Taste kann ein Schnelldurchlauf gestartet werden.

- Der Timer kann maximal 99 Minuten und 99 Sekunden anzeigen.

- Wenn eine Zeit eingestellt ist kann der Timer die Zeit runter zählen, wenn keine Zeit eingestellt ist und das Display Null anzeigt, kann der Timer als Stoppuhr verwendet werden. (Die Alarmfunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Timer hoch zählt.)

2. Durch das drücken der START/STOP Taste kann die Zeit gestartet und gestoppt werden. Durch das drücken der START/STOP Taste während die Uhr läuft, kann die Zeit temporär gestoppt werden. Durch erneutes drücken der Start/STOP Taste zählt die Zeit ab dem Punkt wieder weiter.

3. Der Alarm wird klingeln, wenn die Uhr Null erreicht. Durch das drücken der START/STOP Taste, kann der Alarm ausgeschalten werden. Der Alarm wird nach 60 Sekunden automatisch aufhören zu klingeln und sich auf Null zurückstellen.

4. Um den Timer auf Null zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig die MIN und die SEK Taste, wenn die Timer-Funktion nicht in Betrieb ist.