

PMZ 2.5 R LCD-Wecker

Batteriefach öffnen

Öffnen Sie den Schlitz an der Unterseite des Geräts mit Ihrem Fingernagel in dem Sie die Batterieabdeckung abziehen.

*Bitte seien Sie vorsichtig Ihre Fingerspitze nicht so verletzen.

Achtung

Bitte beachten Sie, dass abrutschen oder andere Versuche die Abdeckung unsachgemäß zu öffnen zu Schäden führen können.

2. Namen der Komponenten

Entnehmen Sie die Namen der Komponenten bitte den Bildern in der dem Gerät beiliegenden Englischen Gebrauchsanleitung.

3. Stromversorgung

Diese Uhr benötigt eine AA Batterie.

- Bitte beachten Sie, dass beim Kauf eine Batterie im Gerät befindet, die durch das Entfernen der Plastikfolie benutzt werden kann.
- Bitte beachten Sie auch, dass die Batterie eventuell nicht so lange hält, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Die beiliegende Batterie ist nicht wieder aufladbar und sollte unter keinen Umständen wieder aufgeladen werden.

4. Batterie wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die alte Batterie.
2. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass die Batterie entsprechend + und - richtig herum eingelegt ist.
3. Batteriefach wieder verschließen.

Bitte beachten

- Sicherstellen, dass die Batterie richtig herum eingelegt ist.
- Immer neue Batterie benutzen wenn die alte Batterie ersetzt wird.
- Batterie zügig tauschen. Batterie nach einem Jahr tauschen, auch wenn die Uhr noch funktioniert.
- Batterie wechseln, wenn die Uhr aufhört sich zu bewegen oder für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

5. Display Funktionen

Drücken Sie die ‚Mode‘ Taste um zwischen den folgenden Anwendungen zu wechseln: <Zeiteinstellung>, <Alarmeinstellung>, <Kalendereinstellung>, <Sekundeneinstellung>.

<Zeiteinstellung>

Zeigt die Zeit an (Stunden, Minuten)

<Alarmeinstellung>

Zeigt die Zeit zu der der Alarm ausgelöst wird an.

Wenn keine Handlung erfolgt, wird der Wecker nach 2 bis 3 Sekunden zum Zeiteinstellungs-Modus zurückkehren.

<Kalendereinstellung>

Zeigt das Datum an (Monat, Tag)

<Sekundeneinstellung>

Zeigt die Zeit an (Sekunden).

Die Sekundenanzeige kann gelöscht werden in dem die SET-Taste gedrückt wird. Blättern durch (:01) bis (:30) verstellt die Sekunden während der selben Minute und blättern durch (:31) bis (:59) wird der nächsten Minute gefügt und die Sekunden werden auf 00 zurückgesetzt. Diese Funktion ist von Nutzen, wenn die Sekunden eingestellt werden.

6. Zeiteinstellung

1. Wechseln Sie zum <Zeiteinstellungs-Modus> in dem Sie die MODE-Taste drücken.

2. Drücken Sie die SET-Taste 4 mal um das Jahr einzustellen. Wählen Sie das Jahr in dem Sie der MODE-Taste. Die Zahlen werden sich verändern.

*Wenn Sie die MODE-Taste für einen Augenblick gedrückt halten, aktivieren Sie den Schnelldurchlauf.

3. Drücken Sie die SET-Taste nochmal um die Monate, Tage, Stunden und Minuten auf dieselbe Art in dem Sie die MODE-Taste drücken.

*Sie können zwischen einem 12 Stunden und einem 24 Stunden Display wählen, wenn Sie die Stunden auswählen. Wenn Sie durch die Zahlen blättern während sie die MODE-Taste drücken, werden die Buchstaben A, P und H in dieser Reihenfolge auf der rechten Seite des Doppelpunkts angezeigt werden.

A: 12 Stunden Anzeige (AM), P: 12 Stunden Anzeige PM, H: 24 Stunden Anzeige.

4. Drücken Sie die SET-Taste um die Zeiteinstellung abzuschließen. Drücken Sie die MODE-Taste um zur <Zeiteinstellung> zurückzukehren.

7. Verwendung des Alarm und Zeitsignals

Aktivieren und deaktivieren des Alarm und Zeitsignals

Drücken Sie die SET-Taste einmal während Sie im <Zeiteinstellungs-Modus> sind und wechseln Sie zur Alarm/Zeit Signal Anzeige. Die Zahlen werden blinken, wenn Sie Alarm/Zeit einstellen.

- Um den Alarm zu stellen drücken Sie die MODE-Taste und aktivieren Sie die Alarmanzeige.
- Um die Zeit zu stellen, drücken Sie die MODE-Taste und aktivieren Sie die Zeitsignal Anzeige.
- Um das Alarm und Zeitsignal zu löschen, drücken Sie die MODE-Taste und schalten Sie jede Anzeige aus.
- Um beides, die Alarm und Zeitanzeige zu aktivieren, aktivieren Sie beide Anzeigen.

Einstellen der Alarmzeit

Drücken Sie erneut die SET-Taste um zur Alarm ‚Stunden‘ Anzeige zu gelangen und drücken Sie die MODE-Taste um die Stunden zu stellen. Danach drücken Sie die SET-Taste um zu Alarm ‚Minuten‘ zu

kommen und drücken Sie die Mode-Taste genau so wie vorher um die Minuten zu stellen. Wenn Sie die Alarmzeit fertig gestellt haben, drücken Sie die SET-Taste um den Vorgang zu beenden.

Schlummer-Funktion

Wenn der Alarm läutet und Sie eine der drei Tasten drücken, wird der Alarm temporär stoppen und der Alarm und die Alarmanzeige werden blinken. Der Alarm wird nach voraussichtlich 5 Minuten erneut klingeln.

Ausschalten der Schlummer-Funktion

Die Schlummer-Funktion kann ausgeschaltet werden, in dem Sie die MODE- Taste und die LIGHT-Taste gleichzeitig drücken, nach dem der Alarm gestoppt hat und die Schlummer-Funktion aktiviert ist. (Die Alarmeinrichtung wird gleich bleiben.)

Bitte beachten

- Der Alarm wird voraussichtlich drei Minuten klingeln.
- Das Drücken einer der Tasten während der Alarm läutet, wird den Alarm stoppen und die Schlummer-Funktion deaktivieren.
- Wenn der Alarm eingestellt ist (und die Alarmanzeige angezeigt wird), wird der Alarm 24 Stunden später um dieselbe Zeit erneut klingeln.

8. Licht

Das Licht wird 5 Sekunden leuchten, wenn die LIGHT-Taste gedrückt wurde.

9. Standfuß

Der Standfuß kann an der Unterseite des Gerätes ausgeklappt werden. Er sollte jedoch nicht über 90 Grad abgewinkelt werden, da er sonst abbrechen könnte.