


Oskar Luftbefeuchter



Erklärung der Funktionen von Oskar

1. Dimmer: Reduziert die Helligkeit der LED Lampen (Nachtmodus)
2. No water: Zeigt an (rote Lampe), dass kein Wasser mehr vorhanden ist.
--> Wasser nachfüllen, das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein.
3. Hygroskop: Luftfeuchtigkeit wählbar (40%, 45%, 50%, 55% und Dauerbetrieb)
--> Blinken die Lampen, heisst das, dass die jeweilige Luftfeuchtigkeit bereits erreicht ist.
In diesem Fall eine oder mehrere Stufen höher wählen oder Gerät auf Dauerbetrieb einstellen.
4. Speed: Für die Wahl der Geschwindigkeitsstufe: Stufe 1, normale Befeuchtung, Stufe 2 für erhöhte Befeuchtung.