

## **PMZ 2.5R Thermo-Hygrometer**

### 2. Namen der Komponenten

Entnehmen Sie die Namen der Komponenten bitte den Bildern in der dem Gerät beiliegenden Englischen Gebrauchsanleitung.

### 3. Platzierung des Gerätes

Damit das Gerät die Raumtemperatur und die Feuchtigkeit akkurat messen kann, ist es wichtig dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und nicht in der Nähe von Klimaanlage, Luftbefeuchtern, Luftentfeuchtern steht. Das Gerät sollte in einer gut gelüfteten Umgebung stehen, wobei wichtig ist, dass genügend Platz hinter dem Gerät ist, damit die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.

\* Das Thermo-Hygrometer wird ein bis zwei Stunden nach Inbetriebnahme genaue Angaben machen können.